

CONTROLE EN ONDERHOUD TIJDENS HET SEIZOEN

1 Oppervlaktepomp

Zorg voor 1m² vrij van begroeiing rondom de pomp(en).

Hierdoor kan de pomp geen lang gras naar binnen pompen.

Let 's zomers op algengroei. Dit trekt als een panty om de zuigkorf waardoor de pompen geen water meer kunnen verplaatsen.

U kunt eenvoudig van 8 houten planken van 1 meter lang en 10cm breed een drijvend vierkant maken: 4 planken als een fotolijst op elkaar en de andere 4 planken er haaks omheen schroeven.



Daarna wekelijks controleren

- Dat de pomp niet verstopt is (zuigkorf inspecteren)
- Dat er minimaal 30cm water in de sloot staat waar de pomp ligt. (geen drek opzuigt)
- Dat de pomp genoeg koeling krijgt, pomphoed maximaal 3cm boven water.

U voorkomt hiermee dat de pomp verstopt raakt, zwaar gaat draaien, meer stroom verbruikt en oververhit raakt.

Wanneer wij constateren dat de pomp is verbrand door één van bovenstaande oorzaken vervalt de garantie!

! BIJ VORST

Bij vorst kan alleen de pompwaaier vast vriezen. Dit treedt pas op als er ongeveer 10cm ijs ligt.

Als de pomp dan aanslaat zal de pompzekering kapot gaan. Zet bij lange vorstperiodes de pomp uit door de schakelaar op 0 te zetten. Berg eventueel de pompkit(s) thuis op.

De TI8-AL heeft geen schakelaar en geen zekeringen, berg deze pompkit op.

2 Zonnepanelen

Verwijder statisch vuil en vogelpoep met een zachte, natte doek. Vogelpoep vermindert namelijk de pompcapaciteit. De anti-vogel sets (art.nr SOL2219) voorkomen dat vogels op de zonnepanelen gaan zitten. U bespaart dus veel tijd wanneer u deze sets op de zonnepanelen hebt gemonteerd.

WAT TE DOEN BUITEN HET PLAS-DRAS SEIZOEN

De Poortman Solar plas-draspompen kunnen het gehele jaar op hun plek blijven staan.

Wanneer het niet meer nodig is water te pompen kunt u het beste het systeem uitzetten om onnodige slijtage van de pomp(en) te voorkomen. Controleer alle pompen op goede werking. Sluit hiervoor de pompen één voor één aan op pompaansluiting I. Leg hierbij de pompen wel eerst in het water anders treedt de droogloopbeveiliging in werking. Zet hierna de schakelaar op 0, ontkoppel de gele pompkit kabel(s) en berg de pompkit(s) thuis op. De TI8-AL bergt u in zijn geheel op.

U kunt het gehele systeem ook opbergen. Laat het grondanker in de grond zitten in het geval u een permanent uitgevoerde plas-draspomp hebt. Mobiel uitgevoerde plas-draspompen kunnen in zijn geheel opgeborgen worden. Controleer alle pompen op goede werking. Sluit hiervoor de pompen één voor één aan op pompaansluiting I. Leg hierbij de pompen wel eerst in het water anders treedt de droogloopbeveiliging in werking. Zet hierna de schakelaar op 0 en ontkoppel de gele pompkit kabel(s).